

Reinigingsinstructies :

Dry Clean/ Karaat matten kunnen op verschillende manieren worden schoongemaakt. Commercieel gewassen (zie Wasvoorschriften)
Regelmatig gestofzuigd: dagelijks in gebieden met veel verkeer, wekelijks in gebieden met weinig verkeer. Schoongemaakt met een extractor en plat te drogen gelegd. De matten moeten altijd droog zijn voordat ze weer in gebruik worden genomen, en gekoeld voordat ze worden opgerold



WASVOORSCHRIFTEN:

Wassen, 2-3 min. op gemiddeld water niveau met een maximale temperatuur van 49°C

1. Wassen (optioneel), 2-3 min. Op gemiddeld water niveau met een maximale temperatuur van 49°C.
2. Pauze, 2-3 min, op hoog water niveau met een maximale temperatuur van 49°C.
3. Spoelen, 2 minuten, op hoog water niveau met koud water
4. Spoelen, 2 minuten, op hoog water niveau met koud water
5. Extractie, trage snelheid, 1-2 min.
6. Water afvoeren met draaiende trommel, 1 min.
7. Extractie, snel, Max. 250 G-kracht, 3-5 min.
8. Drogen (optioneel), 5-10 minuten met een maximale (trommel)temperatuur van 82°C.
9. Afkoelen, 5 min.

Bijkomende aanbevelingen:

- Alle solution dyed matten kunnen samen gewassen worden.
- Voor sterk bevulde matten de temperatuur tot op max. 71°C verhogen.
- De pH waarde mag niet hoger zijn dan 9,5. Gebruik non-ionische detergenten met lage pH.
- De matten niet te lang of te heet drogen, de maximale temperatuur in de trommel is maximaal 82°C.
- Indien de matten niet gedroogd worden, kan de temperatuur van de laatste spoeling verhoogd worden naar 49°C.
- Dit zorgt voor een lagere vochtigheidsgraad na extractie.
- Leg de matten na het drogen plat en laat ze zo afkoelen.

Bijkomende aanbevelingen Crystal Cotton:

- Voor sterk bevulde matten de temperatuur tot op max. 60°C verhogen. Veelvuldig wassen op deze temperatuur kan tot kleurverlies leiden.
- De pH waarde mag niet hoger zijn dan 9,5. Gebruik non-ionische detergenten met lage pH.
- Om pluizen op andere matten tegen te gaan dienen Crystal matten niet samen met nylon matten of andere synthetische vezels gewassen te worden.
- De matten niet te lang of te heet drogen, de maximale temperatuur in de trommel is maximaal 82°C.
- Zorg ervoor dat katoenen matten goed droog zijn, dit om schimmelvorming en het afbreken van vezels te voorkomen.
- Leg de matten na het drogen plat en laat ze zo afkoelen.